



Eco-ricicli Veritas s.r.l

REGOLAMENTO DI ACCESSO

Conforme al D.Lgs 196/2003

Conforme al D.Lgs 231/2001

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008

Conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2004

Conforme alle linee di indirizzo SPISAL per la valutazione dell'organizzazione aziendale della sicurezza (aprile 2007)

INDICE

1	Scopo e campo di applicazione	3
2	Norme generali	3
3	Trasporto dei rifiuti	3
4	Documentazione dei trasportatori rifiuti	3
5	Operazioni di pesatura	3
5.1	Accesso impianto VPL	3
5.2	Accesso impianto Ingombranti	3
6	Controllo conformità del rifiuto	4
7	Orario di apertura degli impianti	4
7.1	Impianto di trattamento VPL	4
7.2	Impianto di trattamento Rifiuti Ingombranti	4
8	Comportamento dei conferitori	4
8.1	Impianto di trattamento VPL	4
8.2	Impianto di trattamento Rifiuti Ingombranti	5
9	Segnaletica e limiti di velocità	5
10	Sicurezza degli autisti	5
11	Comportamento dei visitatori diversi dai trasportatori	6
12	Rischi da attività interferenti	6
13	Sversamenti accidentali dei rifiuti	6
14	Gestione delle emergenze	7
15	Ulteriori prescrizioni	7
16	Responsabilità	7

Preparazione	Verifica	Approvazione
RSPP	Responsabile SGA	Direttore Tecnico Operativo
<i>Ardemagni Roberto</i> (FIRMATO)	<i>Giuliana Da Villa</i> (FIRMATO)	<i>Alessio Bonetto</i> (FIRMATO)

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce le norme di accesso autorizzato e di comportamento di tutti gli esterni che accedono all'interno dell'area 10ha e degli impianti di ECO-RICICLI VERITAS srl a Malcontenta (VE).

Con il termine di "esterno" si intendono tutti i non dipendenti, ovvero:

- Trasportatori di rifiuti (conferitori di rifiuti destinati al trattamento o soggetti che ritirano i rifiuti prodotti);
- Fornitori (compreso il personale di servizi di pulizia e/o facchinaggio);
- Collaboratori esterni;
- Visitatori casuali (es. istituzioni, scolaresche);
- Agenti di commercio;
- Addetti alle verifiche effettuate da Enti preposti (es. ISPESL, ASL, ARPAV, VVF, altri Enti Comunali, Provinciali, Regionali).

L'accesso all'Area degli impianti è regolamentato da sbarra automatica ed è consentito previa accettazione al citofono.

La sbarra si apre automaticamente al riconoscimento della targa del mezzo, nel caso in cui questa sia stata dichiarata da trasportatori e fornitori abituali e dai dipendenti ed inserita nell'apposito database.

L'apertura della sbarra è automatica per tutti i mezzi in uscita dall'area.

Il presente Regolamento si applica a tutte le pertinenze dell'impianto di Malcontenta.

2 Norme generali

Negli impianti della Società ECO-RICICLI VERITAS srl, ubicati in Via della Geologia, "Area 43 ettari", Malcontenta (VE), possono essere conferiti, a seconda delle aree di destinazione, Rifiuti di cui ai provvedimenti delle autorizzazioni in vigore.

Si specifica che, ai sensi delle vigenti normative, all'interno di rifiuti riciclabili non è ammessa in alcun modo la presenza di rifiuti pericolosi.

Per la viabilità all'interno dell'area e degli impianti si deve fare riferimento a quanto riportato nelle planimetrie allegate.

3 Trasporto dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti riciclabili dovrà essere effettuato da imprese munite di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per le imprese che trasportano rifiuti di terzi, i mezzi dovranno essere regolarmente inseriti nel provvedimento di iscrizione o, nel caso di integrazione di nuovi mezzi, sarà efficace copia della comunicazione, completa di ricevuta inviata all'apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio di competenza.

Tutti i Conferitori dovranno obbligatoriamente produrre, all'accettazione in impianto, i documenti di cui sopra.

4 Documentazione dei trasportatori rifiuti

I conferimenti di rifiuti speciali dovranno sempre essere accompagnati da FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, o da Scheda SISTRI Area Movimentazione Rifiuto, o dalla Bolla Ecologica (nel caso dei rifiuti urbani), debitamente compilato e sottoscritto dal produttore e dal trasportatore per le parti di competenza.

Non saranno consentiti accessi all'impianto da parte di automezzi non autorizzati.

Nel caso di variazioni del parco automezzi, le ditte di autotrasporto provvedono ad inviare tempestivamente gli atti autorizzativi integrativi.

5 Operazioni di pesatura

5.1 Accesso impianto VPL

Per accedere all'impianto di selezione VPL, ogni automezzo deve transitare sulla pesa "Ingressi"; le operazioni di pesatura saranno eseguite dopo la verifica dell'autorizzazione all'accesso all'impianto e alla presa visione della documentazione di accompagnamento. Per tutti i conferimenti verrà effettuata la doppia pesata, sia in ingresso prima del conferimento, che in uscita per la verifica della tara.

5.2 Accesso impianto Ingombranti

Le operazioni di pesatura presso l'impianto ingombranti avvengono posizionando l'automezzo sulla pesa e suonando l'apposito campanello. L'operatore addetto ERV si reca presso l'ufficio pesa ingombranti per effettuare

l'operazione di pesatura. Al termine delle operazioni di scarico/carico, la documentazione deve essere consegnata presso l'ufficio pesa "uscita" dell'impianto VPL.

6 Controllo conformità del rifiuto

ECO-RICICLI VERITAS srl verifica visivamente la qualità del materiale conferito e si riserva la facoltà di eseguire opportune analisi merceologiche per verificare la rispondenza di ciascun conferimento con quello dichiarato dal conferitore e l'ammissibilità dello stesso in impianto. Tale verifica potrà essere effettuata in qualsiasi momento sia in fase di accettazione o all'atto dello scarico in area attiva.

Qualora si riscontrasse la non conformità del materiale dichiarato con quello autorizzato al conferimento, il conferitore è obbligato a rimuovere e riportarsi indietro lo stesso a proprie spese; contestualmente la Società ECO-RICICLI VERITAS procede ad effettuare lo storno della pesata del carico in ingresso dai registri di legge.

Nei casi in cui non sia possibile, per problemi tecnici, provvedere all'immediato ricarico del rifiuto non conforme al mezzo utilizzato per il trasporto, tale materiale sarà collocato in apposita area. In ogni caso il rifiuto dovrà essere allontanato a cura del produttore entro le successive 48 ore; in caso contrario la Società ECO-RICICLI VERITAS provvederà direttamente allo smaltimento del rifiuto presso impianto adeguato rivalendosi sul produttore dei costi sostenuti.

L'accesso di ciascun carico di rifiuti nello stabilimento, potenzialmente contenente sorgenti di rischio radioattività, è inoltre subordinato al controllo della presenza di radioattività, controllo che viene effettuato secondo la procedura PR SML 00 – allegato 3 Controllo della Radioattività, tramite l'utilizzo di apposito strumento.

7 Orario di apertura degli impianti

7.1 Impianto di trattamento VPL

L'orario di accesso all'impianto è così stabilito:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30
- il sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00
- la domenica ed i giorni festivi l'impianto è chiuso, fatte salve aperture straordinarie.

7.2 Impianto di trattamento Rifiuti Ingombranti

L'orario di accesso all'impianto è così stabilito:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30
- il sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00
- la domenica ed i giorni festivi l'impianto è chiuso, fatte salve aperture straordinarie.

8 Comportamento dei conferitori

È consentito l'accesso agli impianti al personale viaggiante **a bordo degli automezzi autorizzati. E' vietato l'accesso all'area attiva del personale non preposto alla guida dei mezzi, salvo i loro accompagnatori.**

E' severamente vietato accedere agli impianti se non autorizzati da personale della Società ECO-RICICLI VERITAS.

8.1 Impianto di trattamento VPL

Per le operazioni di accettazione all'impianto di selezione VPL, l'accesso alla pesa è regolato dall'addetto alla pesa. Questi consegna all'autista il "Buono di movimentazione interna" in cui sono indicati i dati del trasportatore e del materiale da caricare o scaricare.

In attesa della chiamata da parte dell'Ufficio Pesa, gli Autisti devono attendere all'interno della cabina del mezzo ovvero a ridosso dello stesso sul lato del marciapiede. E' vietato in ogni caso sostare lungo la viabilità adiacente il cantiere. In attesa della chiamata i mezzi devono rimanere in sosta nelle apposite aree delimitate con colore blu.

Una volta completate le operazioni di scarico/carico, l'automezzo dovrà recarsi in pesa "Uscite" seguendo la viabilità indicata per effettuare la pesata lorda, quindi l'autista consegnerà all'addetto alla pesa il "Buono di movimentazione interna" e riceverà da questi il formulario di identificazione del rifiuto/ Scheda SISTRI Area Movimentazione Rifiuto/Bolla ecologica.

8.2 Impianto di trattamento Rifiuti Ingombranti

Per le operazioni di accettazione all'impianto di trattamento rifiuti ingombranti, il mezzo si può posizionare direttamente sulla pesa e suonare il campanello posizionato sull'apposita colonnina. L'addetto ERV, una volta effettuata la pesata, avvisa il trasportatore tramite altoparlante della possibilità di recarsi all'interno dell'impianto per ricevere le istruzioni per il carico/scarico del materiale. Effettuato il carico/scarico dei rifiuti il trasportatore, seguendo la viabilità a senso unico, si posiziona nuovamente sulla pesa per la pesata in uscita.

La documentazione inerente il carico/scarico dei rifiuti è gestita e consegnata presso l'ufficio pesa uscita dell'Impianto di selezione VPL.

In tutti gli impianti di selezione (VPL e Ingombranti) è tassativamente vietato entrare a piedi all'interno dello stabilimento lungo la carreggiata destinata agli automezzi.

Gli Uffici, i servizi igienici ed il locale ristoro/servizi sociali, devono essere raggiunti esclusivamente attraverso i percorsi pedonali serviti di marciapiede, lampade semaforiche ed attraversamenti pedonali segnalati.

Gli automezzi, una volta effettuata la pesata in ingresso, devono avere un ulteriore benestare dal palista o dall'addetto di piazzale per poter scaricare all'interno dell'impianto, e devono consegnare ad esso il "Buono di movimentazione interna". Su tale documento, il palista o l'addetto di piazzale dovranno indicare eventuali segnalazioni di anomalie.

Chiunque non si attenga a tali disposizioni potrà essere allontanato dall'impianto senza aver effettuato il conferimento.

Ogni conferitore ha comunque l'obbligo di attendere il benestare dell'addetto alla pesa prima di potersi recare presso l'area destinata all'attesa del proprio turno di scarico/carico.

9 Segnaletica e limiti di velocità

Per la circolazione interna ed esterna di accesso e uscita agli impianti, per quanto riguarda trasportatori di rifiuti, fornitori, collaboratori esterni, visitatori casuali (es. istituzioni, scolaresche), agenti di commercio ed esterni in genere, si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata ed i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti, nel rispetto della viabilità a senso unico.

Per questioni di carattere logistico-operative, manovre a due sensi di marcia sono consentite esclusivamente ai mezzi d'opera Aziendali condotti dal personale di Eco-Ricicli Veritas s.r.l.

Nel caso in cui, per situazioni contingenti, non possa essere garantita la viabilità a senso unico per i conferitori, sarà il Personale preposto da Eco-Ricicli Veritas s.r.l. a dare precise indicazioni sulle modalità di scarico, circolazione e manovra, ove necessario, con l'assistenza di operatore a terra.

In tutta l'area e per tutti i mezzi (esterni e Aziendali) la velocità massima consentita è di **10 km/h per la viabilità esterna** agli stabilimenti e **5 km/h per le viabilità interna** (operazioni di pesatura, carico/scarico rifiuti).

10 Sicurezza degli autisti

Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato della Società ECO-RICICLI VERITAS. Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferente, ECO-RICICLI VERITAS declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza in impianto degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati.

Durante la fase di scarico o di carico del rifiuto, ove consentito dalle caratteristiche tecniche del mezzo, l'autista **non dovrà abbandonare la cabina di guida.**

Qualora esigenze tecniche giustificate impongano la **discesa a terra** dei conduttori dell'automezzo, costoro **sono obbligati ad indossare tutti gli indumenti e i D.P.I. previsti** e mantenere distanze di sicurezza dai mezzi d'opera.

Oltre ai DPI inerenti i rischi specifici dell'attività svolta, gli esterni autorizzati possono accedere alle aree dell'impianto solo se dotati dei seguenti propri DPI:

- elmetto protettivo;
- scarpe di sicurezza con puntale di sicurezza e suola antiforo;
- giacca o gilet ad alta visibilità cat. II.

Oltre a quanto sopra, per accedere allo stabilimento, è obbligatorio indossare pantaloni lunghi.

La mancata adozione di tali cautele, poiché costituiscono violazione all'art. 20 del D. Lgs 81/08 verrà segnalata al soggetto titolare del contratto di conferimento.

In nessun caso è concesso a chicchessia di potersi avvicinare ai mezzi d'opera e agli impianti, soprattutto nelle fasi operative. L'inosservanza di tale divieto costituisce motivo di immediato allontanamento dagli impianti.

11 Comportamento dei visitatori diversi dai trasportatori

L'ospite si presenta al personale della portineria in ingresso che, effettuato il riconoscimento di identità della persona, rilascia un cartellino numerato di avvenuta registrazione all'ingresso ("pass").

L'ospite è tenuto a rilasciare una firma all'atto dell'ingresso valida al fine della presa visione delle procedure di accesso che lo riguardano.

Al momento di lasciare gli impianti, l'ospite riconsegnerà al personale della portineria il cartellino numerato e quanto altro eventualmente ricevuto per il periodo della visita (es. elmetto, altro DPI).

In portineria è vigente un registro delle visite contenente le seguenti informazioni:

- data e ora di entrata;
- nominativo del visitatore;
- n° di pass consegnato;
- motivo della visita;
- firma del visitatore;
- ora di uscita.

12 Rischi da attività interferenti

La presenza contemporanea di più mezzi di carico e scarico costituiti da pale gommate, carrelli elevatori, camion nonché di personale a piedi, rappresenta un rischio interferente tra le attività della ECO-RICICLI VERITAS e quella del conferitore.

Considerando quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008, al fine di limitare per quanto possibile i rischi interferenti tra le diverse attività, sono definiti i seguenti divieti/obblighi:

- È vietato** l'utilizzo dei mezzi di proprietà ECO-RICICLI VERITAS senza preventiva autorizzazione da parte della stessa;
- È vietato** accedere ad aree non pertinenti con le attività che si stanno eseguendo;
- È vietato** transitare nelle aree non autorizzate ed assumere atteggiamenti non adeguati all'ambiente (es. correre, arrampicarsi su recinzioni o barriere, sporgersi pericolosamente da piani di servizio o ballatoi ecc...);
- È obbligatorio** rispettare le precedenza nei confronti dei pedoni e dei mezzi provenienti da destra;
- Nel caso in cui si scenda dal mezzo, è obbligatorio indossare elmetto protettivo, indumenti ad Alta Visibilità di Cat. 2, scarpe di sicurezza** e gli indumenti di lavoro (divieto di restare a torso nudo o indossare la sola canottiera).

Oltre alla contemporanea presenza di mezzi di trasporto e movimentazione, si informa che sono presenti i seguenti rischi, in via permanente:

- Presenza casuale di materiale tagliente a terra (vetro, lamierini di acciaio);
- Casuale proiezione di materiali in aria;
- Presenza di rumore maggiore o uguale a 87 dB (A) in zona macchinari (impianti di selezione/raffinazione);
- Pavimentazione umida o bagnata (da pioggia o da acqua di abbattimento polveri).

13 Sversamenti accidentali dei rifiuti

Gli automezzi conferitori non dovranno presentare problemi di tenuta dei rifiuti. I mezzi conferitori con cassoni a cielo aperto dovranno essere dotati di apposito telo o rete di copertura che potrà essere rimosso dagli stessi conducenti, solo in area attiva prima dello scarico.

Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi tutti i portelloni di scarico dei materiali.

Nel caso di sversamento accidentale di rifiuti, olio o carburante ci si dovrà rivolgere all'addetto di piazzale che provvederà immediatamente ad attivarsi al fine di contenere al massimo i danni.

14 Gestione delle emergenze

In caso di situazioni di emergenza quali ad esempio incendio, infortunio, incidenti di varia natura, è obbligatorio fare riferimento all'addetto di piazzale preposto o ad altro dipendente di Eco-Ricicli, il quale fornirà indicazioni per raggiungere un punto sicuro e/o provvederà ad attivare i soccorsi.

È vietato prendere iniziative che possano compromettere la propria ed altrui incolumità, non intervenendo mai da soli.

In caso di emergenza sanitaria, il visitatore che ne ravvisasse la necessità deve darne immediato avviso ad un dipendente di Eco-Ricicli in modo da avviare le operazioni di soccorso e di gestione dell'intervento di pronto soccorso.

15 Ulteriori prescrizioni

Tutto il personale addetto, nonché tutti visitatori (a bordo degli automezzi o meno) sono **tenuti al rispetto delle seguenti regole**:

- ❑ **NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA;**
- ❑ **DURANTE LA PERMANENZA IN IMPIANTO ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI;**
- ❑ **NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI IN TUTTA L'AREA DELL'IMPIANTO;**
- ❑ **NON ABBANDONARE RIFIUTI O MATERIALI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI. NEL CASO IN CUI L'ATTIVITA' SVOLTA COMPORTI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI (ES. INTERVENTI DI MANUTENZIONE), LA DITTA INTERESSATA E' TENUTA A PRENDERSELI IN CARICO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI CONCORDATE ED APPROVATE DAL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI.**

Inoltre, specificamente da parte degli autisti dei mezzi che accedono agli impianti, dovranno **essere rispettate le seguenti regole**:

- ❑ **SE DURANTE IL CONFERIMENTO NELL'AREA ATTIVA DEGLI IMPIANTI SI RENDESSE NECESSARIO SCENDERE DAL MEZZO E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IN PARTICOLARE GLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA', LE SCARPE DI SICUREZZA, TUTTI GLI INDUMENTI DI LAVORO, L'ELMETTO).**
- ❑ **PRIMA DI USCIRE DAGLI IMPIANTI SOSTARE NELL'AREA DI LAVAGGIO RUOTE E PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEI COPERTONI DEL VEICOLO RIMUOVENDO EVENTUALI RESIDUI DI MATERIALE DEPOSITATI SU PARTI SPORGENTI QUALI FANALI, PARAURTI ETC. AL FINE DI EVITARE SPARGIMENTI SUL SUOLO PUBBLICO.**
- ❑ **NEL CASO IN CUI SI DEBBA SOSTARE CON IL MEZZO IN ATTESA DI POTER ACCEDERE AGLI IMPIANTI, SPEGNERE IL MOTORE.**
- ❑ **DURANTE LE SOSTE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI, SPEGNERE IL MOTORE, AD ECCEZIONE DEL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO, CHE NECESSITANO DI MOTORE ACCESO.**
- ❑ **NON SOSTARE IN PROSSIMITA' DI CURVE O RESTRINGIMENTI DELLA SEDE STRADALE.**

16 Responsabilità

Tutto il personale addetto agli impianti nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori e tutti i visitatori, hanno l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

- **Allegato:** Planimetrie impianti percorsi di accesso