



## REGOLAMENTO DI ACCESSO

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L

Conforme al Regolamento UE 2016/679

Componente Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001

Conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015

Conforme alle linee di indirizzo SPISAL per la valutazione dell'organizzazione aziendale della sicurezza (aprile 2007)

**INDICE**

<b>1</b>	<b>Scopo e campo di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Norme generali</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Trasporto dei rifiuti</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Documentazione dei trasportatori rifiuti</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Operazioni di pesatura</b>	<b>3</b>
5.1	Accesso impianti	3
<b>6</b>	<b>Controllo conformità del rifiuto</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Orario di apertura degli impianti</b>	<b>4</b>
7.1	Impianto di trattamento VPL	4
<b>8</b>	<b>Comportamento dei conferitori</b>	<b>4</b>
8.1	Impianto di trattamento MULTIMATERIALE	4
8.2	Accesso all'Area di Stoccaggio Temporaneo	5
<b>8.3</b>	<b>Accesso in orario straordinario</b>	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Segnaletica e limiti di velocità</b>	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Sicurezza degli autisti</b>	<b>5</b>
10.1	Utilizzo linee vita	6
10.1.1	Autorizzazione all'utilizzo dell'attrezzatura	6
10.1.2	Fasi operative	6
<b>11</b>	<b>Comportamento dei visitatori diversi dai trasportatori</b>	<b>7</b>
<b>12</b>	<b>Rischi da attività interferenti</b>	<b>7</b>
<b>13</b>	<b>Sversamenti accidentali dei rifiuti</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Gestione delle emergenze</b>	<b>8</b>
<b>15</b>	<b>Ulteriori prescrizioni</b>	<b>8</b>
<b>16</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>8</b>

<i>Preparazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>
<b>RSP</b>	<b>Resp. Qualità Ambiente Sicurezza di Gruppo</b>	<b>Direttore Tecnico Operativo</b>
(FIRMATO)	(FIRMATO)	(FIRMATO)

## 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce le norme di accesso autorizzato e di comportamento di tutti gli esterni che accedono all'interno dell'area 10 ha e degli impianti di ECO-RICICLI VERITAS srl (ERV) a Malcontenta (VE).

Con il termine di "esterno" si intendono tutti i non dipendenti, ovvero:

- Trasportatori di rifiuti (conferitori di rifiuti destinati al trattamento o soggetti che ritirano i rifiuti prodotti);
- Fornitori (compreso il personale di servizi di pulizia e/o facchinaggio);
- Collaboratori esterni;
- Visitatori casuali (es. istituzioni, scolaresche);
- Agenti di commercio;
- Addetti alle verifiche effettuate da Enti preposti (es. ISPESL, ASL, ARPAV, VVF, altri Enti Comunali, Provinciali, Regionali).

L'accesso all'Area degli impianti è regolamentato da sbarra automatica ed è consentito previa accettazione al citofono.

La sbarra si apre automaticamente al riconoscimento della targa del mezzo, nel caso in cui questa sia stata dichiarata da trasportatori e fornitori abituali e dai dipendenti ed inserita nell'apposito database.

L'apertura della sbarra è automatica per tutti i mezzi in uscita dall'area.

Il presente Regolamento si applica a tutte le pertinenze dell'impianto di Malcontenta.

## 2 Norme generali

Negli impianti della Società ECO-RICICLI VERITAS srl, ubicati in Via della Geologia, "Area 43 ettari", Malcontenta (VE), possono essere conferiti, a seconda delle aree di destinazione, Rifiuti di cui ai provvedimenti delle autorizzazioni in vigore.

Si specifica che, ai sensi delle vigenti normative, all'interno di rifiuti riciclabili non è ammessa in alcun modo la presenza di rifiuti pericolosi.

Per la viabilità all'interno dell'area e degli impianti si deve fare riferimento a quanto riportato nelle planimetrie allegate.

## 3 Trasporto dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti riciclabili dovrà essere effettuato da imprese munite di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per le imprese che trasportano rifiuti di terzi, i mezzi dovranno essere regolarmente inseriti nel provvedimento di iscrizione o, nel caso di integrazione di nuovi mezzi, sarà efficace copia della comunicazione, completa di ricevuta inviata all'apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio di competenza.

Tutti i Conferitori dovranno obbligatoriamente produrre, all'accettazione in impianto, i documenti di cui sopra. Il conferimento in impianto, così come il ritiro, avviene previa autorizzazione e definizione del rapporto tra i vari soggetti, stabilite contrattualmente.

## 4 Documentazione dei trasportatori rifiuti

I conferimenti di rifiuti speciali dovranno sempre essere accompagnati da FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, o da Scheda SISTRI Area Movimentazione Rifiuto, o dalla Bolla Ecologica (nel caso dei rifiuti urbani), debitamente compilato e sottoscritto dal produttore e dal trasportatore per le parti di competenza.

Non saranno consentiti accessi all'impianto da parte di automezzi non autorizzati.

Nel caso di variazioni del parco automezzi, le ditte di autotrasporto provvedono ad inviare tempestivamente gli atti autorizzativi integrativi.

## 5 Operazioni di pesatura

### 5.1 Accesso impianti

Per accedere alle aree d'impianto, ogni automezzo deve transitare sulla pesa "Ingressi"; le operazioni di pesatura saranno eseguite dopo la verifica dell'autorizzazione all'accesso all'impianto e alla presa visione della documentazione di accompagnamento. Per tutti i conferimenti verrà effettuata la doppia pesata, sia in ingresso prima del conferimento, che in uscita per la verifica della tara.

## 6 Controllo conformità del rifiuto

ECO-RICICLI VERITAS srl verifica visivamente la qualità del materiale conferito e si riserva la facoltà di eseguire opportune analisi merceologiche per verificare la rispondenza di ciascun conferimento con quello dichiarato dal conferitore e l'ammissibilità dello stesso in impianto. Tale verifica potrà essere effettuata in qualsiasi momento sia in fase di accettazione o all'atto dello scarico in area attiva.

Qualora si riscontrasse la non conformità del materiale dichiarato con quello autorizzato al conferimento, il conferitore è obbligato a rimuovere e riportarsi indietro lo stesso a proprie spese; contestualmente la Società ECO-RICICLI VERITAS procede ad effettuare lo storno della pesata del carico in ingresso dai registri di legge.

Nei casi in cui non sia possibile, per problemi tecnici, provvedere all'immediato ricarico del rifiuto non conforme al mezzo utilizzato per il trasporto, tale materiale sarà collocato in apposita area. In ogni caso il rifiuto dovrà essere allontanato a cura del produttore entro le successive 48 ore; in caso contrario la Società ECO-RICICLI VERITAS provvederà direttamente allo smaltimento del rifiuto presso impianto adeguato rivalendosi sul produttore dei costi sostenuti.

L'accesso di ciascun carico di rifiuti nello stabilimento, potenzialmente contenente sorgenti di rischio radioattività, è inoltre subordinato al controllo della presenza di radioattività, controllo che viene effettuato secondo la procedura PR SML 00 – allegato 3 Controllo della Radioattività, tramite l'utilizzo di apposito strumento.

## 7 Orario di apertura degli impianti

### 7.1 Impianto di trattamento VPL

L'orario di accesso all'impianto è così stabilito (fatte salve contingenze):

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30
- il sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00
- la domenica ed i giorni festivi l'impianto è chiuso, fatte salve aperture straordinarie.

## 8 Comportamento dei conferitori

È consentito l'accesso agli impianti al personale viaggiante **a bordo degli automezzi autorizzati. E' vietato l'accesso all'area attiva del personale non preposto alla guida dei mezzi, salvo i loro accompagnatori. E' severamente vietato accedere agli impianti** se non autorizzati da personale della Società ECO-RICICLI VERITAS.

### 8.1 Impianto di trattamento MULTIMATERIALE

Per le operazioni di accettazione all'impianto di selezione MULTIMATERIALE (di seguito MULTI), l'accesso alla pesa è regolato dall'addetto alla pesa. Questi consegna all'autista il "Buono di movimentazione interna" in cui sono indicati i dati del trasportatore e del materiale da caricare o scaricare.

In attesa della chiamata da parte dell'Ufficio Pesa, gli Autisti devono attendere all'interno della cabina del mezzo ovvero a ridosso dello stesso sul lato del marciapiede. E' vietato in ogni caso sostare lungo la viabilità adiacente il cantiere. In attesa della chiamata i mezzi devono rimanere in sosta nelle apposite aree delimitate con colore blu.

Una volta completate le operazioni di scarico/carico, l'automezzo dovrà recarsi in pesa "Uscite" seguendo la viabilità indicata per effettuare la pesata lorda, quindi l'autista consegnerà all'addetto alla pesa il "Buono di movimentazione interna" e riceverà da questi il formulario di identificazione del rifiuto/ Scheda SISTRI Area Movimentazione Rifiuto/Bolla ecologica.

E' tassativamente vietato entrare a piedi all'interno dello stabilimento lungo la carreggiata destinata agli automezzi.

Gli Uffici, i servizi igienici ed il locale ristoro/servizi sociali, devono essere raggiunti esclusivamente attraverso i percorsi pedonali serviti di marciapiede, lampade semaforiche ed attraversamenti pedonali segnalati.

Gli automezzi, una volta effettuata la pesata in ingresso, devono avere un ulteriore benessere dal palista o dall'addetto di piazzale per poter scaricare all'interno dell'impianto, e devono consegnare ad esso il "Buono di movimentazione interna". Su tale documento, il palista o l'addetto di piazzale dovranno indicare eventuali segnalazioni di anomalie.

**Chiunque non si attenga a tali disposizioni potrà essere allontanato dall'impianto senza aver effettuato il conferimento/ritiro.** In caso di comportamenti gravi di personale terzo la Direzione si riserva l'interdizione definitiva all'accesso.

Ogni conferitore ha comunque l'obbligo di attendere il benessere dell'addetto alla pesa prima di potersi recare presso l'area destinata all'attesa del proprio turno di scarico/carico.

## 8.2 Accesso all'Area di Stoccaggio Temporaneo

Le operazioni di carico e scarico dei materiali nell'area di stoccaggio temporanea devono essere effettuate conformemente a quanto riportato al p.to 8.1 del presente documento. Nel caso in cui un automezzo sia destinato ad operazioni di carico/scarico nell'area di stoccaggio temporaneo, questo deve accedervi solo dopo aver espletato le operazioni di controllo della documentazione e pesatura, e l'accesso deve essere garantito da addetto incaricato di ECO-RICICLI VERITAS.

E' fatto divieto a chiunque di accedere all'area di stoccaggio temporaneo se non espressamente autorizzato da ECO-RICICLI VERITAS. E' altresì vietato sostare ove non autorizzato e utilizzare dispositivi quali cellulari o altro e effettuare video riprese se non autorizzati.

## 8.3 Accesso in orario straordinario

Il conferimento rifiuti, in orari differenti da quelli sopra indicati può avvenire solamente previa autorizzazione. L'autista una volta entrato nell'area di competenza di Eco-Ricicli Veritas, dovrà posizionarsi, accertato che non sia nessuno presente (persone, altri automezzi o mezzi d'opera), con il mezzo nella pesa ingressi e dovrà comunicare il proprio arrivo telefonicamente al numero 345/3103516 oppure, in caso di mancata risposta o malfunzionamento della rete mobile, al personale presente all'interno dell'impianto.

Le operazioni di scarico possono iniziare solo dopo l'autorizzazione da parte del Gestore Operativo dell'Impianto o del Capo Squadra nel caso di impianto in funzione, oppure del personale di Eco-Ricicli Veritas presente nell'area impiantistica nel caso di impianto non operativo. Sia in entrata, che in uscita dovrà essere effettuata l'operazione di pesatura.

Per qualsiasi situazione di emergenza, gli autisti dovranno fare riferimento al Gestore Operativo dell'Impianto o al Capo Squadra ad impianto operativo, al personale di Eco-Ricicli Veritas presente in impianto nel caso di impianto non operativo.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo, si rimanda ai punti precedenti.

## 9 Segnaletica e limiti di velocità

Per la circolazione interna ed esterna di accesso e uscita agli impianti, per quanto riguarda trasportatori di rifiuti, fornitori, collaboratori esterni, visitatori casuali (es. istituzioni, scolaresche), agenti di commercio ed esterni in genere, si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata ed i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti, nel rispetto della viabilità a senso unico.

Per questioni di carattere logistico-operative, manovre a due sensi di marcia sono consentite esclusivamente ai mezzi d'opera Aziendali condotti dal personale di Eco-Ricicli Veritas s.r.l.

Nel caso in cui, per situazioni contingenti, non possa essere garantita la viabilità a senso unico per i conferitori, sarà il Personale preposto da Eco-Ricicli Veritas s.r.l. a dare precise indicazioni sulle modalità di scarico, circolazione e manovra, ove necessario, con l'assistenza di operatore a terra.

In tutta l'area e per tutti i mezzi (esterni e Aziendali) la velocità massima consentita è di **10 km/h per la viabilità esterna** agli stabilimenti e **5 km/h per le viabilità interna** (operazioni di pesatura, carico/scarico rifiuti).

## 10 Sicurezza degli autisti

Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato della Società ECO-RICICLI VERITAS. Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferente, ECO-RICICLI VERITAS declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a

persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza in impianto degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati.

Durante la fase di scarico del rifiuto, ove consentito dalle caratteristiche tecniche del mezzo, l'autista **non deve abbandonare la cabina di guida**. Nel caso sia necessario effettuare operazioni manuali per le operazioni di scarico, l'autista potrà effettuarle solo dopo coordinamento verbale con l'addetto alla movimentazione di ECO-RICICLI VERITAS che provvederà a sua volta a coordinare gli altri addetti alla movimentazione via radio ricetrasmittente in dotazione.

Durante le operazioni di carico, l'autista deve rimanere a distanza di sicurezza dai mezzi operativi di ECO-RICICLI VERITAS e comunque al di fuori della viabilità carrabile, su indicazione degli addetti alla movimentazione ovvero del personale addetto di ECO-RICICLI VERITAS.

In caso eventi accidentali/sinistri, il Trasportatore dovrà immediatamente darne informazione agli addetti alla movimentazione ed attendere l'arrivo di un addetto ECO-RICICLI VERITAS per verificare l'avvenuto.

Qualora esigenze tecniche giustificate impongano la **discesa a terra** dei conduttori dell'automezzo, costoro **sono obbligati ad indossare tutti gli indumenti e i D.P.I. previsti** e mantenere distanze di sicurezza dai mezzi d'opera.

Oltre ai DPI inerenti i rischi specifici dell'attività svolta, gli esterni autorizzati possono accedere alle aree dell'impianto solo se dotati dei seguenti propri DPI:

- elmetto protettivo;
- scarpe di sicurezza con puntale di sicurezza e suola antiforo;
- giacca o gilet ad alta visibilità cat. II.

Oltre a quanto sopra, per accedere allo stabilimento, è obbligatorio indossare pantaloni lunghi.

La mancata adozione di tali cautele, poiché costituiscono violazione all'art. 20 del D. Lgs 81/08 verrà segnalata al soggetto titolare del rapporto contrattuale con ECO-RICICLI.

**In nessun caso è concesso a chicchessia di potersi avvicinare ai mezzi d'opera e agli impianti, soprattutto nelle fasi operative. L'inosservanza di tale divieto costituisce motivo di immediato allontanamento dagli impianti.**

## 10.1 Utilizzo linee vita

### 10.1.1 Autorizzazione all'utilizzo dell'attrezzatura

L'utilizzo della linea vita per i trasportatori è consentito solamente dopo l'autorizzazione dell'ufficio pesa uscita e la compilazione dell'apposita sezione del modulo M SML 03. L'utilizzo della struttura è consentito solo a personale munito di idonea formazione e propri DPI, per cui verrà richiesta espressa dichiarazione. Il personale preposto ERV si riserva la facoltà di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di formazione per i lavori in quota, e quanto previsto allo scopo, unitamente alla conformità dei dispositivi in dotazione all'addetto. In caso emergessero anomalie, ERV procederà a segnalare l'evento al soggetto titolare del rapporto contrattuale con ECO-RICICLI e ad avviare tutte le azioni del caso.

### 10.1.2 Fasi operative

- Seguendo le linee orizzontali tracciate al suolo, immobilizzare il mezzo nell'apposito stallo, azionare il freno di stazionamento, inserire luci di emergenza lampeggianti e spegnere il motore;
- Indossare e regolare correttamente la propria imbracatura e il proprio elmetto;
- Raggiungere il ballatoio d'accesso al mezzo tramite la scala;
- Recuperare il connettore dell'anticaduta e dopo averne verificato l'integrità e la funzionalità collegarlo all'attacco dorsale;
- Aprire il varco per l'accesso alla copertura del mezzo;
- Accedere alla copertura del proprio mezzo precedentemente immobilizzato e iniziare le operazioni di pulizia e chiusura.
- Terminate le operazioni, una volta raggiunta la passerella della linea vita con entrambi i piedi e chiuso il varco di accesso;
- Scollegare il connettore dall'imbracatura e riposizionarlo nella posizione iniziale;

- Scendere le scale con cautela.
- In caso di spandimento di rifiuti a terra a seguito di tali operazioni, il trasportatore procederà alla pulizia e/o a segnalare il problema alle strutture di ECO-RICICLI.

Ritornare presso l'ufficio pesa per segnalare la conclusione delle operazioni e ritirare la documentazione di trasporto.

### 11 Comportamento dei visitatori diversi dai trasportatori

L'ospite si presenta al personale della portineria in ingresso che, effettuato il riconoscimento di identità della persona, rilascia un cartellino numerato di avvenuta registrazione all'ingresso ("pass").

L'ospite è tenuto a rilasciare una firma all'atto dell'ingresso valida al fine della presa visione delle procedure di accesso che lo riguardano.

Al momento di lasciare gli impianti, l'ospite riconsegnerà al personale della portineria il cartellino numerato e quanto altro eventualmente ricevuto per il periodo della visita (es. elmetto, altro DPI).

In portineria è vigente un registro delle visite contenente le seguenti informazioni:

- data e ora di entrata;
- nominativo del visitatore;
- n° di pass consegnato;
- motivo della visita;
- firma del visitatore;
- ora di uscita.

### 12 Rischi da attività interferenti

La presenza contemporanea di più mezzi di carico e scarico costituiti da pale gommate, carrelli elevatori, camion nonché di personale a piedi, rappresenta un rischio interferente tra le attività della ECO-RICICLI VERITAS e quella del conferitore.

Considerando quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008, al fine di limitare per quanto possibile i rischi interferenti tra le diverse attività, sono definiti i seguenti divieti/obblighi:

- È vietato** l'utilizzo dei mezzi di proprietà ECO-RICICLI VERITAS senza preventiva autorizzazione da parte della stessa;
- È vietato** accedere ad aree non pertinenti con le attività che si stanno eseguendo;
- È vietato** transitare nelle aree non autorizzate ed assumere atteggiamenti non adeguati all'ambiente (es. correre, arrampicarsi su recinzioni o barriere, sporgersi pericolosamente da piani di servizio o ballatoi etc...);
- È obbligatorio** rispettare le precedenza nei confronti dei pedoni e dei mezzi provenienti da destra;
- Nel caso in cui si scenda dal mezzo, è obbligatorio indossare elmetto protettivo, indumenti ad Alta Visibilità di Cat. 2, scarpe di sicurezza** e gli indumenti di lavoro (divieto di restare a torso nudo o indossare la sola canottiera).

Oltre alla contemporanea presenza di mezzi di trasporto e movimentazione, si informa che sono presenti i seguenti rischi, in via permanente:

- Presenza casuale di materiale tagliente a terra (vetro, lamierini di acciaio);
- Casuale proiezione di materiali in aria;
- Presenza di rumore maggiore o uguale a 87 dB (A) in zona macchinari (impianti di selezione/raffinazione);
- Pavimentazione umida o bagnata (da pioggia o da acqua di abbattimento polveri).

### 13 Sversamenti accidentali dei rifiuti

Gli automezzi conferitori non dovranno presentare problemi di tenuta dei rifiuti. I mezzi conferitori con cassoni a cielo aperto dovranno essere dotati di apposito telo o rete di copertura che potrà essere rimosso dagli stessi conducenti, solo in area attiva prima dello scarico.

Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi tutti i portelloni di scarico dei materiali.

Nel caso di sversamento accidentale di rifiuti, olio o carburante ci si dovrà rivolgere all'addetto di piazzale che provvederà immediatamente ad attivarsi al fine di contenere al massimo i danni.

#### 14 Gestione delle emergenze

In caso di situazioni di emergenza quali ad esempio incendio, infortunio, incidenti di varia natura, è obbligatorio fare riferimento all'addetto di piazzale preposto o ad altro dipendente di Eco-Ricicli, il quale fornirà indicazioni per raggiungere un punto sicuro e/o provvederà ad attivare i soccorsi.

È vietato prendere iniziative che possano compromettere la propria ed altrui incolumità, non intervenendo mai da soli.

In caso di emergenza sanitaria, il visitatore che ne ravvisasse la necessità deve darne immediato avviso ad un dipendente di Eco-Ricicli in modo da avviare le operazioni di soccorso e di gestione dell'intervento di pronto soccorso.

#### 15 Ulteriori prescrizioni

Tutto il personale addetto, nonché tutti visitatori (a bordo degli automezzi o meno) sono **tenuti al rispetto delle seguenti regole**:

- ❑ **NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA;**
- ❑ **DURANTE LA PERMANENZA IN IMPIANTO ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI;**
- ❑ **NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI IN TUTTA L'AREA DELL'IMPIANTO;**
- ❑ **NON ABBANDONARE RIFIUTI O MATERIALI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI. NEL CASO IN CUI L'ATTIVITA' SVOLTA COMPORTI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI (ES. INTERVENTI DI MANUTENZIONE), LA DITTA INTERESSATA E' TENUTA A PRENDERSELI IN CARICO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI CONCORDATE ED APPROVATE DAL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI.**

Inoltre, specificamente da parte degli autisti dei mezzi che accedono agli impianti, dovranno **essere rispettate le seguenti regole**:

- ❑ **SE DURANTE IL CONFERIMENTO NELL'AREA ATTIVA DEGLI IMPIANTI SI RENDESSE NECESSARIO SCENDERE DAL MEZZO E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IN PARTICOLARE GLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA', LE SCARPE DI SICUREZZA, TUTTI GLI INDUMENTI DI LAVORO, L'ELMETTO).**
- ❑ **PRIMA DI USCIRE DAGLI IMPIANTI SOSTARE NELL'AREA DI LAVAGGIO RUOTE E PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEI COPERTONI DEL VEICOLO RIMUOVENDO EVENTUALI RESIDUI DI MATERIALE DEPOSITATI SU PARTI SPORGENTI QUALI FANALI, PARAURTI ETC. AL FINE DI EVITARE SPARGIMENTI SUL SUOLO PUBBLICO.**
- ❑ **NEL CASO IN CUI SI DEBBA SOSTARE CON IL MEZZO IN ATTESA DI POTER ACCEDERE AGLI IMPIANTI, SPEGNERE IL MOTORE.**
- ❑ **DURANTE LE SOSTE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI, SPEGNERE IL MOTORE, AD ECCEZIONE DEL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO, CHE NECESSITANO DI MOTORE ACCESO.**
- ❑ **NON SOSTARE IN PROSSIMITA' DI CURVE O RESTRINGIMENTI DELLA SEDE STRADALE.**

#### 16 Responsabilità

Tutto il personale addetto agli impianti nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori e tutti i visitatori, hanno l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

- **Allegato:** Planimetrie impianti percorsi di accesso.