



## REGOLAMENTO DI ACCESSO

# ECO-RICICLI VERITAS S.R.L

Conforme al Regolamento UE 2016/679

Componente Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001

Conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015

Conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016

Conforme alle linee di indirizzo SPISAL per la valutazione dell'organizzazione aziendale della sicurezza (aprile 2007)

**INDICE**

<b>1</b>	<b>Scopo e campo di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Definizioni</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Norme generali</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Trasporto di rifiuti</b>	<b>3</b>
4.1	Documentazione dei trasportatori di rifiuti (ad esclusione del centro di raccolta)	3
<b>5</b>	<b>Modalità di conferimento nei lotti</b>	<b>4</b>
5.1	Regole per le pesature in ingresso e uscita dai lotti	4
5.2	Accesso ai lotti	4
5.3	Comportamento dei conferitori e trasportatori	4
5.4	Accesso in orario straordinario (no Centro di raccolta)	4
<b>6</b>	<b>Modalità di accesso degli utenti privati all'area centro di raccolta</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Controllo conformità del rifiuto</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Orari per il conferimento</b>	<b>5</b>
8.1	Conferimenti negli impianti / stoccaggi	5
8.2	Conferimenti nel Centro di raccolta	5
<b>9</b>	<b>Segnaletica e limiti di velocità</b>	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Sicurezza degli autisti che conferiscono nei lotti</b>	<b>6</b>
10.1	Utilizzo linee vita	6
10.1.1	Autorizzazione all'utilizzo dell'attrezzatura	6
10.1.2	Fasi operative	6
<b>11</b>	<b>Comportamento dei visitatori</b>	<b>7</b>
<b>12</b>	<b>Rischi da attività interferenti nei lotti</b>	<b>7</b>
12.1	Rischi da attività interferenti per accesso al centro di raccolta	7
<b>13</b>	<b>Sversamenti accidentali dei rifiuti</b>	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Gestione delle emergenze</b>	<b>8</b>
<b>15</b>	<b>Ulteriori prescrizioni</b>	<b>8</b>
<b>16</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>9</b>

<b>Preparazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>
RSPP <i>Roberto Ardemagni</i> (FIRMATO)	Responsabile QAS Gruppo VERITAS <i>Giuliana Da Villa</i> (FIRMATO)	Datore di Lavoro <i>Ennio Scridel</i> (FIRMATO)
SGA <i>Sara Cantarutti</i> (FIRMATO)	Direttore Tecnico Operativo <i>Alessio Bonetto</i> (FIRMATO)	

## 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce le norme di accesso autorizzato e di comportamento di tutti gli esterni che accedono all'interno dell'area 10 ettari di ECO-RICICLI VERITAS srl (di seguito ERV) a Malcontenta (VE).

Con il termine "esterno" si intendono tutti i non dipendenti, ovvero:

- Trasportatori di rifiuti (conferitori di rifiuti destinati al trattamento o soggetti che ritirano i rifiuti prodotti);
- Fornitori (compreso il personale di servizi di pulizia e/o facchinaggio);
- Collaboratori esterni;
- Visitatori;
- Utenti privati con destinazione centro di raccolta;
- Addetti alle verifiche effettuate da Enti preposti.

L'accesso all'area 10 ettari è regolamentato da sbarra automatica ed è consentito previa accettazione al citofono. La sbarra si apre automaticamente al riconoscimento della targa del mezzo, nel caso in cui questa sia stata dichiarata da trasportatori e fornitori abituali e dai dipendenti ed inserita nell'apposito database, o tramite uso di apposito badge consegnato dall'azienda. L'apertura della sbarra è automatica per tutti i mezzi in uscita dall'area. Dove non diversamente segnalato, si applica quanto previsto dal vigente Codice Stradale.

## 2 Definizioni

- AREA 10 HA: è il complesso di tutte le pertinenze aziendali di ERV delimitate in ingresso e uscita da sbarra
- LOTTO: area operativa recintata presente all'interno dell'area 10 ha
- PESA: area per la pesatura dei mezzi di raccolta
- CANCELLO INGRESSO/USCITA: varco per ingresso e uscita da ogni singolo lotto
- CENTRO DI RACCOLTA: area di conferimento rifiuti da parte di utenza privata

## 3 Norme generali

Negli impianti di ERV, ubicati in Via della Geologia, "Area 10 ettari", Malcontenta (VE), possono essere conferiti, a seconda dei lotti di destinazione, rifiuti di cui ai provvedimenti delle autorizzazioni in vigore.

Ai sensi delle normative vigenti e delle autorizzazioni in essere sono conferibili solo le tipologie di rifiuti espressamente previste dai documenti autorizzanti l'esercizio degli impianti.

Eccezione viene fatta per il centro di raccolta nel quale potranno essere conferite solamente le tipologie di rifiuti previste dal D.M. 08 aprile 2008 e ss.mm.ii.

All'interno del perimetro dell'area 10 ha è a disposizione dei cittadini il centro di raccolta, relativamente al quale:

- Viene imposto a tutto il personale viaggiante in ingresso e uscita dai lotti di prestare particolare attenzione alla relativa viabilità, rispettando sia la segnaletica orizzontale che i segnali luminosi (semafori);
- Viene imposto assoluto divieto di circolare all'interno dell'area 10 ha ai veicoli che conferiscono i rifiuti al centro di raccolta, fatta eccezione per la viabilità nord, previa comunque indicazione e sorveglianza da parte di personale ERV.

Per la viabilità all'interno dell'area e dei lotti si deve fare riferimento a quanto riportato nella planimetria allegata.

## 4 Trasporto di rifiuti

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato da imprese munite di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per le imprese che trasportano rifiuti di terzi, i mezzi dovranno essere regolarmente inseriti nel provvedimento di iscrizione o, nel caso di integrazione di nuovi mezzi, sarà efficace copia della comunicazione, completa di ricevuta inviata all'apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio di competenza.

Tutti i Conferitori dovranno obbligatoriamente produrre, all'accettazione in impianto, i documenti di cui sopra.

Il conferimento in impianto, così come il ritiro, avviene previa autorizzazione e definizione del rapporto tra i vari soggetti, stabiliti contrattualmente.

### 4.1 Documentazione dei trasportatori di rifiuti (ad esclusione del centro di raccolta)

I conferimenti di rifiuti speciali dovranno sempre essere accompagnati da formulario di identificazione del rifiuto, o dalla bolla ecologica (nel caso dei rifiuti urbani), debitamente compilati e sottoscritti dal produttore e dal trasportatore per le parti di competenza.

Non saranno consentiti accessi all'impianto da parte di automezzi non autorizzati.

Nel caso di variazioni del parco automezzi, le ditte di autotrasporto provvedono ad inviare tempestivamente gli atti autorizzativi integrativi.

## 5 Modalità di conferimento nei lotti

### 5.1 Regole per le pesature in ingresso e uscita dai lotti

Per accedere ai lotti, ogni automezzo deve effettuare le operazioni di pesatura che saranno eseguite dopo la verifica dell'autorizzazione all'accesso all'impianto e alla presa visione della documentazione di accompagnamento da parte della pesa di riferimento (secondo quanto riportato al successivo punto 5.2).

Per le operazioni di accettazione, l'accesso alle pesa è regolato dall'addetto pesa. Questi consegna all'autista il buono di movimentazione interna in cui sono indicati i dati del trasportatore e del materiale da caricare o scaricare.

In attesa della chiamata da parte dell'ufficio pesa, gli autisti devono attendere all'interno della cabina del mezzo ovvero a ridosso dello stesso sul lato del marciapiede

Il trasportatore, una volta effettuata la pesata in ingresso, deve avere un ulteriore benestare dall'addetto di piazzale per poter scaricare all'interno del lotto, e deve consegnare ad esso il buono di movimentazione interna". Su tale documento, l'addetto di piazzale deve indicare eventuali segnalazioni di anomalie.

Chiunque non si attenga a tali disposizioni potrà essere allontanato dallo stabilimento senza aver effettuato il conferimento/ritiro. In caso di comportamenti gravi di personale terzo, la Direzione si riserva l'interdizione definitiva all'accesso.

Una volta completate le operazioni di scarico/carico, l'automezzo si reca nella pesa uscita (vedi tabella al punto 5.2) seguendo la viabilità interna (vedi planimetria allegata), l'autista consegna all'addetto alla pesa il buono di movimentazione interna e riceve da questi il formulario di identificazione del rifiuto /bolla ecologica.

E' tassativamente vietato entrare a piedi all'interno dello stabilimento lungo la carreggiata destinata agli automezzi.

Gli uffici, i servizi igienici ed il locale ristoro/servizi sociali dedicati al personale esterno, devono essere raggiunti esclusivamente attraverso i percorsi pedonali serviti da marciapiede, lampade semaforiche ed attraversamenti pedonali segnalati.

### 5.2 Accesso ai lotti

L'accesso ai lotti avviene in base alla tipologia di rifiuto conferito, come descritto nella tabella seguente:

LOTTO	TIPO DI RIFIUTO	CANCELLO INGRESSO	PESA INGRESSO	CANCELLO USCITA	PESA USCITA
B	Vetro	14	1	12	4
C	Stoccaggi	15	1	9	5
D	Ingombranti/altro	1	1	2	5
E	Multimateriale	3	1	4	5
F	Multimateriale/altro	6	2	7	3

### 5.3 Comportamento dei conferitori e trasportatori

È consentito l'accesso agli impianti al personale viaggiante a bordo degli automezzi autorizzati. E' vietato l'accesso all'area attiva del personale non preposto alla guida dei mezzi, salvo i loro accompagnatori.

E' severamente vietato accedere agli impianti se non autorizzati da personale ERV.

L'accesso dell'utenza privata al servizio centro di raccolta è evidenziato con specifica segnaletica orizzontale e verticale e corsia preferenziale interdetta ai trasportatori. È necessario prestare particolare attenzione alla circolazione delle vetture degli utenti privati che circolano all'interno della viabilità Nord sotto il controllo degli operatori di ERV.

### 5.4 Accesso in orario straordinario (no Centro di raccolta)

Il conferimento rifiuti, in orari differenti da quelli sopra indicati può avvenire solamente previo accordo preventivo con la Direzione aziendale.

L'autista una volta entrato nell'area di competenza di ERV, dovrà posizionarsi, accertato che non sia nessuno presente (persone, altri automezzi o mezzi d'opera), con il mezzo nella pesa specifica e dovrà comunicare il proprio arrivo telefonicamente al numero 041-7293987 / 342-1808251.

Le operazioni di scarico possono iniziare solo dopo l'autorizzazione da parte del personale preposto di ERV presente. Sia in entrata, che in uscita dovrà essere effettuata l'operazione di pesatura.

Per qualsiasi situazione di emergenza, gli autisti dovranno fare riferimento al personale preposto di ERV presente. Per quanto non specificato nel presente paragrafo, si rimanda ai punti precedenti.

## **6 Modalità di accesso degli utenti privati all'area centro di raccolta**

L'utente, prima di arrivare alla sbarra d'ingresso, gira immediatamente a sinistra, parcheggia negli appositi spazi e si reca in accettazione nel box installato a bordo area. Solo quando il personale ERV darà il consenso l'utente si può recare al centro di raccolta attraverso la corsia preferenziale evidenziata con segnaletica orizzontale verde.

E' fatto espresso divieto all'utenza di circolare fuori da predetta area durante l'attesa. L'utente, arrivato al Centro di raccolta, parcheggia e procede al conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, secondo le indicazioni degli addetti al centro di raccolta.

Per uscire deve proseguire nel senso di marcia nel rispetto della segnaletica come da lampada semaforica.

La viabilità in uscita dai lotti F e C è regolamentata attraverso lampada semaforica al fine di evitare commistione con l'utenza privata in uscita dal Centro di raccolta, ossia in caso di utenza in uscita dal centro di raccolta si attiva semaforizzazione che blocca la viabilità in uscita dei suddetti lotti.

A tutto il personale viaggiante si impone di prestare particolare attenzione all'utenza, tenendo in considerazione la poca dimestichezza del pubblico con le norme di circolazione all'interno delle aree d'impianto.

## **7 Controllo conformità del rifiuto**

Il controllo conformità del rifiuto avviene secondo le prescrizioni della vigente autorizzazione nelle modalità specificate da apposite procedure aziendali.

## **8 Orari per il conferimento**

### **8.1 Conferimenti negli impianti / stoccaggi**

L'orario di conferimento è così stabilito (fatte salve contingenze):

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30
- il sabato dalle ore 07:30 alle ore 14:30
- la domenica ed i giorni festivi l'impianto è chiuso, fatte salve aperture straordinarie.

### **8.2 Conferimenti nel Centro di raccolta**

L'orario di apertura all'utenza privata è così stabilito:

- Da martedì a venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30
- Sabato e domenica dalle ore 08:00 alle ore 12:30

Entrambi i servizi sono accessibili solo su prenotazione presso CALL CENTER del Gruppo Veritas SPA secondo le modalità riportate nel sito internet ([www.gruppo-veritas.it](http://www.gruppo-veritas.it)), con una disponibilità di max 10 appuntamenti/ora.

In caso di richieste di prenotazioni tali, da produrre liste di attesa per appuntamenti particolarmente lunghe, potranno essere attivati degli orari aggiuntivi al mercoledì, venerdì con orari 14:30-18:30 e domenica mattina 8:00-12:30.

Si precisa dunque che l'orario di apertura ai trasportatori per il ritiro dei rifiuti di cui ai punti 7.2 e 7.3 esclude le fasce orarie sopra indicate

## **9 Segnaletica e limiti di velocità**

Per la circolazione interna ed esterna di accesso e uscita ai lotti si fa obbligo di osservare rigorosamente la segnaletica verticale, orizzontale e lampade semaforiche presenti all'interno dell'area ed i percorsi stabiliti, nel rispetto della viabilità a senso unico, ove prevista.

In particolare è necessario porre attenzione in prossimità dei varchi di accesso e uscita ai lotti e parcheggio auto dipendenti ed al parcheggio a servizio dell'utenza privata con destinazione centro di raccolta.

Per questioni di carattere logistico-operative, manovre a due sensi di marcia sono consentite esclusivamente ai mezzi d'opera aziendali condotti dal personale di ERV all'interno dei lotti.

Nel caso in cui, per situazioni contingenti, non possa essere garantita la viabilità a senso unico per i conferitori, sarà il personale preposto di ERV a dare precise indicazioni sulle modalità di scarico, circolazione e manovra, ove necessario, con l'assistenza di operatore a terra.

Gli utenti che conferiscono al centro di raccolta dovranno rispettare quanto riportato in precedenza.

In tutta l'area e per tutti i mezzi (esterni e aziendali) la velocità massima consentita è di 5 km/h.

## 10 Sicurezza degli autisti che conferiscono nei lotti

Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato da ERV. Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferente, ERV declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza in impianto degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati.

Durante la fase di scarico del rifiuto, ove consentito dalle caratteristiche tecniche del mezzo, l'autista non deve abbandonare la cabina di guida. Nel caso sia necessario effettuare operazioni manuali per le operazioni di scarico, l'autista potrà effettuarle solo dopo coordinamento verbale con il personale preposto di ERV.

Durante le operazioni di carico, l'autista deve rimanere a distanza di sicurezza dai mezzi operativi di ERV e comunque al di fuori della viabilità carrabile, su indicazione del personale addetto ERV.

In caso di eventi accidentali/sinistri, il Trasportatore dovrà immediatamente darne informazione agli addetti alla movimentazione ed attendere l'arrivo di un addetto ERV per verificare l'avvenuto.

Qualora esigenze tecniche giustificate impongano la discesa a terra dei conduttori dell'automezzo, costoro sono obbligati ad indossare tutti gli indumenti e i DPI previsti e mantenere distanze di sicurezza dai mezzi d'opera.

Oltre ai DPI inerenti i rischi specifici dell'attività svolta, gli esterni autorizzati possono accedere alle aree dell'impianto solo se dotati dei seguenti propri DPI:

- elmetto protettivo;
- scarpe di sicurezza con puntale di sicurezza e suola antifuoco;
- giacca o gilet ad alta visibilità cat. II.

Oltre a quanto sopra, per accedere allo stabilimento, è obbligatorio indossare pantaloni lunghi.

La mancata adozione di tali cautele, poiché costituiscono violazione all'art. 20 del D. Lgs 81/08 verrà segnalata al soggetto titolare del rapporto contrattuale con ERV.

È vietato avvicinarsi ai mezzi d'opera e agli impianti, soprattutto nelle fasi operative.

L'inosservanza di tale divieto costituisce motivo di immediato allontanamento dagli impianti.

### 10.1 Utilizzo linee vita

#### 10.1.1 Autorizzazione all'utilizzo dell'attrezzatura

L'utilizzo della linea vita per i trasportatori è consentito solamente dopo l'autorizzazione dell'ufficio pesa 3 e la compilazione dell'apposita sezione del modulo M SML 03. L'utilizzo della struttura è consentito solo a personale munito di idonea formazione e propri DPI, per cui verrà richiesta espressa dichiarazione. Il personale preposto ERV si riserva la facoltà di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di formazione per i lavori in quota, e quanto previsto allo scopo, unitamente alla conformità dei dispositivi in dotazione all'addetto. In caso emergessero anomalie, ERV procederà a segnalare l'evento al soggetto titolare del rapporto contrattuale con ERV e ad avviare tutte le azioni del caso.

#### 10.1.2 Fasi operative

L'attrezzatura linea vita è situata a ridosso del cancello 10 Lotto A.

- Seguendo le linee orizzontali tracciate al suolo, immobilizzare il mezzo nell'apposito stallo, azionare il freno di stazionamento, inserire luci di emergenza lampeggianti e spegnere il motore;
- Indossare e regolare correttamente la propria imbracatura e il proprio elmetto;

- Raggiungere il ballatoio d'accesso al mezzo tramite la scala;
- Recuperare il connettore dell'anticaduta e dopo averne verificato l'integrità e la funzionalità collegarlo all'attacco dorsale;
- Aprire il varco per l'accesso alla copertura del mezzo;
- Accedere alla copertura del proprio mezzo precedentemente immobilizzato e iniziare le operazioni di pulizia e chiusura;
- Terminare le operazioni, una volta raggiunta la passerella della linea vita con entrambi i piedi e chiuso il varco di accesso;
- Scollegare il connettore dall'imbracatura e riposizionarlo nella posizione iniziale;
- Scendere le scale con cautela.
- In caso di spandimento di rifiuti a terra a seguito di tali operazioni, il trasportatore procederà alla pulizia e/o a segnalare il problema alle strutture di Eco-Ricicli.

Ad operazione conclusa procedere quindi verso la pesa 3 per riconsegna chiavi.

## 11 Comportamento dei visitatori

L'accesso all'area 10ha per i visitatori avviene tramite utilizzo di citofono posto alla sbarra d'ingresso. Procedere nella corsia 2 come indicato nella planimetria allegata, parcheggiando il proprio mezzo nell'apposito parcheggio visitatori come da segnaletica verticale. Il visitatore si presenta al personale della portineria presso l'area uffici e servizi che, effettuato il riconoscimento di identità della persona, rilascia un cartellino numerato di avvenuta registrazione all'ingresso (pass).

L'ospite è tenuto a rilasciare una firma, all'atto dell'ingresso su apposito registro, valida al fine della presa visione delle procedure di accesso che lo riguardano.

A visita conclusa, l'ospite restituisce il pass rilasciato alla portineria ed eventuali DPI ricevuti in dotazione.

## 12 Rischi da attività interferenti nei lotti

La presenza contemporanea di più mezzi di carico e scarico (mezzi d'opera e camion) nonché di personale a piedi, rappresenta un rischio interferente tra le attività di ERV e quella del conferitore.

- È vietato l'utilizzo dei mezzi di proprietà ERV senza preventiva autorizzazione da parte della stessa
- È vietato accedere ad aree non pertinenti con le attività che si stanno eseguendo
- È vietato transitare nelle aree non autorizzate ed assumere atteggiamenti non adeguati all'ambiente (es. correre, arrampicarsi su recinzioni o barriere, sporgersi pericolosamente da piani di servizio o ballatoi)
- È obbligatorio rispettare le precedenza nei confronti dei pedoni e dei mezzi provenienti da destra
- Nel caso in cui si scenda dal mezzo, è obbligatorio indossare elmetto protettivo, indumenti ad Alta Visibilità di Cat. 2, scarpe di sicurezza e gli indumenti di lavoro (divieto di restare a torso nudo o indossare la sola canottiera).

Oltre alla contemporanea presenza di mezzi di trasporto e movimentazione, si informa che sono presenti i seguenti rischi:

- materiale tagliente a terra (vetro, lamierini di acciaio);
- possibile proiezione di materiali in aria;
- rumore maggiore o uguale a 87 dB (A) in zona macchinari (impianti di selezione/raffinazione);
- pavimentazione umida o bagnata (da pioggia o da acqua di abbattimento polveri).

### 12.1 Rischi da attività interferenti per accesso al centro di raccolta

Considerando quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008, al fine di limitare per quanto possibile i rischi interferenti tra le diverse attività, sono definite le seguenti misure di prevenzione e conseguenti divieti/obblighi:

- L'accesso all'area 10 ha è regolamentato tramite sbarra in ingresso con apertura automatica per i lavoratori e clienti autorizzati e tramite accettazione allo sportello via citofono per i non preventivamente autorizzati all'ingresso. L'utente pertanto non può entrare in autonomia all'interno dell'area di pertinenza ERV;
- All'utente privato viene indicato di sostare direttamente all'interno dell'area parcheggio situata prima della sbarra per le verifiche documentali previste da apposito regolamento;

- ❑ L'accesso dell'utenza privata al centro di raccolta è coordinato dal personale del centro di raccolta previa valutazione delle condizioni di traffico interno dell'area, evitando quando possibile l'interferenza diretta tra il traffico veicolare del centro di raccolta e quello delle altre aree dell'impianto;
- ❑ L'utente privato può dirigersi verso il centro di raccolta solamente dopo conferma del personale addetto, seguendo la segnaletica orizzontale di colore verde.
- ❑ Il limite di velocità all'interno di tutta l'area è di 5 km/h;
- ❑ Lungo la viabilità interna sono presenti dossi dissuasori per il controllo della velocità.
- ❑ È prevista apposita segnaletica semaforica per impedire la commistione tra il traffico in uscita dal centro di raccolta e il traffico proveniente dalle aree impiantistiche.
- ❑ A seguito del conferimento l'utente privato potrà uscire dal centro di raccolta solamente in caso di semaforo verde e comunque previa verifica di viabilità sgombra.
- ❑ Il transito dell'utenza dell'area di raccolta viene monitorato dagli addetti al centro di raccolta durante il tragitto dall'area di accettazione all'area di scarico, sia in andata che in ritorno, in tal modo è possibile sia verificare che l'utenza non percorra aree non transitabili, sia il flusso per gli impianti ERV.
- ❑ Tutti gli appaltatori sono informati sulla regolamentazione della viabilità interna attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e relativi allegati.

### 13 Sversamenti accidentali dei rifiuti

Gli automezzi conferitori non dovranno presentare problemi di tenuta dei rifiuti. I mezzi conferitori con cassoni a cielo aperto dovranno essere dotati di apposito telo o rete di copertura che potrà essere rimosso dagli stessi conducenti, solo in area attiva prima dello scarico.

Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi tutti i portelloni di scarico dei materiali.

Nel caso di sversamento accidentale di rifiuti, olio o carburante ci si dovrà rivolgere all'addetto di piazzale che provvederà immediatamente ad attivarsi al fine di contenere al massimo i danni.

### 14 Gestione delle emergenze

In caso di situazioni di emergenza quali ad esempio incendio, infortunio, incidenti di varia natura, è obbligatorio fare riferimento all'addetto di piazzale preposto o ad altro dipendente ERV, il quale fornirà indicazioni per raggiungere un punto sicuro e/o provvederà ad attivare i soccorsi.

È vietato prendere iniziative che possano compromettere la propria ed altrui incolumità, non intervenendo mai da soli.

In caso di emergenza sanitaria, il visitatore che ne ravvisasse la necessità deve darne immediato avviso a personale ERV in modo da avviare le operazioni di soccorso e di gestione dell'intervento di pronto soccorso.

### 15 Ulteriori prescrizioni

Tutto il personale addetto, nonché tutti visitatori (a bordo degli automezzi o meno) sono tenuti al rispetto delle seguenti regole:

- ❑ NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA;
- ❑ DURANTE LA PERMANENZA IN IMPIANTO ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI;
- ❑ NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI IN TUTTA L'AREA DELL'IMPIANTO;
- ❑ NON ABBANDONARE RIFIUTI O MATERIALI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI. NEL CASO IN CUI L'ATTIVITA' SVOLTA COMPORTI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI (ES. INTERVENTI DI MANUTENZIONE), LA DITTA INTERESSATA E' TENUTA A PRENDERSELI IN CARICO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI CONCORDATE ED APPROVATE DAL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI.

Inoltre, specificamente da parte degli autisti dei mezzi che accedono ai lotti, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- ❑ SE DURANTE IL CONFERIMENTO NELL'AREA ATTIVA DEI LOTTI SI RENDESSE NECESSARIO SCENDERE DAL MEZZO E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IN PARTICOLARE GLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA', LE SCARPE DI SICUREZZA, TUTTI GLI INDUMENTI DI LAVORO, L'ELMETTO).



- ❑ PRIMA DI USCIRE DAL LOTTO F SOSTARE NELL'AREA DI LAVAGGIO RUOTE E PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEI COPERTONI DEL VEICOLO RIMUOVENDO EVENTUALI RESIDUI DI MATERIALE DEPOSITATI SU PARTI SPORGENTI QUALI FANALI, PARAURTI ETC. AL FINE DI EVITARE SPARGIMENTI SUL SUOLO PUBBLICO.
- ❑ NEL CASO IN CUI SI DEBBA SOSTARE CON IL MEZZO IN ATTESA DI POTER ACCEDERE AL LOTTO INTERESSATO, SPEGNERE IL MOTORE.
- ❑ DURANTE LE SOSTE ALL'INTERNO DEI LOTTI, SPEGNERE IL MOTORE, AD ECCEZIONE DEL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO, CHE NECESSITANO DI MOTORE ACCESO.
- ❑ NON SOSTARE IN PROSSIMITA' DI CURVE O RESTRINGIMENTI DELLA SEDE STRADALE.

## 16 Responsabilità

Tutto il personale addetto agli impianti nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori e tutti i visitatori, hanno l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

- **Allegato:** Planimetria viabilità generale area 10 ha.